

Modalità demo Gira G1

In modalità demo è possibile effettuare la dimostrazione e la prova delle funzioni più importanti del Gira G1. Oltre a controllare le funzioni KNX dell'edificio, il sistema di citofonia e le previsioni meteo, sul Gira G1 è possibile anche effettuare alcune impostazioni. Ad esempio, è possibile modificare la sequenza dei riquadri o determinare preferiti.

Qualsiasi Gira G1 può essere portato in modalità demo quando si inserisce nell'apparecchio una scheda MicroSD con il progetto demo. È possibile utilizzare anche apparecchi programmati. Un progetto già presente su Gira G1 non viene modificato o condizionato dal funzionamento in modalità demo.

Osservare che la lingua selezionata per la modalità demo corrisponda alla lingua selezionata sul Gira G1. Se, ad esempio, la modalità demo viene attivata in inglese, sul Gira G1 deve essere impostato "inglese" come lingua del display. Quando le impostazioni della lingua non corrispondono, la modalità demo viene visualizzata in tedesco.

Tensione di alimentazione

L'alimentazione di tensione al Gira G1 in modalità demo avviene tramite il connettore PoE:

collegare il connettore PoE a un iniettore PoE o a uno switch compatibile con PoE.


(Per la modalità demo non è necessario internet o una connessione di rete)

Preparazione della scheda MicroSD

La modalità demo del Gira G1 viene avviata quando nell'apparecchio si trova una scheda MicroSD con uno speciale progetto demo. Si può scaricare il progetto demo dalla homepage Gira www.download.gira.de.

La scheda MicroSD con il progetto demo deve rimanere nel Gira G1 per tutta la durata del funzionamento demo.

- 1 Formattare la scheda MicroSD (max. 32 GB) sul sistema di file FAT32.
Attenzione: per la formattazione della scheda MicroSD disattivare la funzione "Formattazione rapida".
- 2 Caricare il file ZIP con la modalità demo dalla homepage Gira.
- 3 Decomprimere il file ZIP.
- 4 Copiare la cartella "Gira" con tutte le sottocartelle sulla scheda MicroSD (sulla scheda MicroSD non devono trovarsi altri file).
- 5 Inserire la scheda MicroSD nel Gira G1. La porta per la scheda MicroSD si trova sul retro dell'apparecchio nell'angolo in basso a destra.
Assicurarsi che la scheda MicroSD s'innesti con uno scatto udibile.
- 6 La modalità demo si avvia automaticamente non appena Gira G1 viene collegato all'alimentazione di tensione.



Terminare la modalità demo

Per terminare la modalità demo, rimuovere la scheda MicroSD dal Gira G1. Per estrarre la scheda MicroSD, premere leggermente sulla scheda per sbloccarla. Infine, sfilare semplicemente la scheda MicroSD. Il Gira G1 può ora tornare ad essere impiegato normalmente.

Uso dell'adattatore per schede SD

Molte schede MicroSD vengono fornite con un adattatore, che non è necessario per il funzionamento con Gira G1. L'adattatore occorre quando si vuole usare la scheda MicroSD in porte per schede SD di un notebook.

