

Tryb Demo Gira G1

Tryb Demo umożliwia demonstrację i wypróbowanie najważniejszych funkcji panelu Gira G1. Oprócz obsługi funkcji technicznego wyposażenia budynku KNX i systemu domofonii oraz prognozy pogody można w Gira G1 również dokonywać wybranych ustawień. Można np. zmieniać kolejność kafelków i tworzyć własną listę ulubionych.

Każdy panel Gira G1 można ustawić w tryb Demo poprzez umieszczenie w nim karty MicroSD z projektem Demo. Możliwe jest to również w przypadku urządzeń, dla których już utworzono indywidualny projekt. Praca w trybie Demo nie ma wpływu na obecny na panelu Gira G1 projekt i nie powoduje jego modyfikacji.

Uwaga: Wersja językowa trybu Demo musi zgadzać się z językiem wybranym w Gira G1. Jeśli np. tryb Demo wyświetlany ma być w języku angielskim, w Gira G1 należy wybrać „angielski” jako język wyświetlania. W przypadku niezgodności wersji językowych tryb Demo wyświetlony zostanie w języku niemieckim.

Zasilanie


Gira G1 w trybie Demo zasilany jest za pomocą wkładu PoE. W tym celu wkład PoE należy przyłączyć do zasilacza PoE (PeE Injector) lub do przełącznika obsługującego PoE. (Tryb Demo nie wymaga połączenia z internetem ani z siecią).

Przygotowanie karty MicroSD

Tryb Demo w Gira G1 uruchamiany jest, kiedy w urządzeniu znajduje się karta MicroSD ze specjalnym projektem Demo. Projekt Demo można pobrać ze strony internetowej firmy Gira pod adresem www.download.gira.de.

Karta MicroSD z projektem Demo musi pozostawać w Gira G1 przez cały czas pracy w trybie Demo.

- 1 Sformatować kartę MicroSD (maks. 32 GB) w systemie plików FAT32.
Uwaga: Przed sformatowaniem karty MicroSD należy dezaktywować funkcję „szybkie formatowanie”.
- 2 Pobrać plik ZIP z trybem Demo ze strony internetowej firmy Gira.
- 3 Rozpakować plik zip.
- 4 Skopiować folder „Gira” wraz z całą jego zawartością na kartę MicroSD (na karcie MicroSD nie mogą znajdować się żadne inne pliki).
- 5 Włożyć kartę MicroSD do gniazda w Gira G1. Gniazdo karty MicroSD znajduje się po spodniej stronie urządzenia, w prawym dolnym rogu. Karta MicroSD musi zaskoczyć, czemu towarzyszy odpowiedni odgłos.
- 6 Tryb Demo uruchomi się automatycznie po przyłączeniu Gira G1 do zasilania.



Wychodzenie z trybu Demo

Aby wyjść z trybu Demo, należy wyjąć kartę MicroSD z Gira G1. W celu wyjęcia karty MicroSD należy ją lekko popchnąć w kierunku urządzenia, co spowoduje jej odblokowanie. Kartę MicroSD można wówczas po prostu wyjąć. Następnie można już w normalny sposób korzystać z Gira G1.

Zastosowanie adaptera kart SD

Do wielu kart MicroSD dołączany jest adapter kart SD. Nie jest on wymagany do zastosowania w Gira G1. Adapter taki jest konieczny w celu zastosowania karty MicroSD w gnieździe kart SD komputera.

