

Демонстрационный режим Gira G1

Демонстрационный режим дает возможность ознакомиться и испытать основные функции Gira G1. Наряду с управлением функциями здания KNX, домофонной системы и прогноза погоды, на Gira G1 можно также выполнять некоторые настройки. Так, например, можно изменять последовательность плиток или устанавливать фаворитов.

Любое устройство Gira G1 можно перевести в демонстрационный режим, вставив в Gira G1 карту microSD с демонстрационным пакетом. Можно также использовать спроектированные устройства. Работа в демонстрационном режиме не изменяет и не влияет на уже имеющийся в Gira G1 проект.

Обратите внимание на то, чтобы языковая версия демонстрационного режима совпадала с выбранным языком на Gira G1. Если Вы хотите, например, чтобы демонстрационный режим работал на английском языке, на Gira G1 в качестве языка дисплея должен быть выбран "Английский". Если языковые версии не совпадают, демонстрационный режим будет отображаться на немецком языке.


Источник питания

В демонстрационном режиме Gira G1 получает питание через блок PoE: Поэтому подключите блок PoE либо к инжектору PoE, либо к поддерживающему PoE коммутатору. (Для демонстрационного режима не требуется Интернет-соединение или соединение с сетью.)

Подготовка карты microSD

Демонстрационный режим Gira G1 запускается, если в устройстве находится карта microSD со специальным демонстрационным пакетом. Вы получите демонстрационный пакет на сайте Gira www.download.gira.de. Карта microSD с демонстрационным пакетом в течение всего времени работы демонстрационного режима должна оставаться в Gira G1.

- 1 Отформатируйте карту microSD (макс. 32 Гб) в файловую систему FAT32. Внимание: При форматировании карты microSD деактивируйте функцию "Быстрое форматирование".
- 2 Скачайте ZIP-файл с демонстрационным режимом с сайта Gira.
- 3 Распакуйте ZIP-файл.
- 4 Скопируйте папку "Gira" со всеми подпапками на карту microSD (никаких других файлов на карте microSD содержаться не должно).
- 5 Вставьте карту microSD в Gira G1. Слот для карты microSD находится на обратной стороне устройства в правом нижнем углу. Проследите за тем, чтобы карта microSD зафиксировалась со слышимым щелчком.
- 6 Демонстрационный режим запускается автоматически, как только Gira G1 подключается к напряжению.



Завершение демонстрационного режима

Для завершения демонстрационного режима удалите карту microSD из Gira G1.

Чтобы удалить карту microSD, слегка вдавите карту microSD в устройство, чтобы ее разблокировать. Затем можно просто извлечь карту microSD из устройства. Теперь Gira G1 можно опять использовать обычным способом.

Обращение с адаптером для карты SD

Ко многим картам microSD прилагается адаптер для карты SD. Он не требуется для работы в Gira G1. Адаптер требуется, если Вы хотите использовать карту microSD в слоте для карты SD Вашего ноутбука.

