



Antena radiowa DCF77

Nr katalogowy: 1075 00


Ustawianie anteny radiowej

Tak ustawić antenę radiową, aby LED na płycie czołowej migała co sekundę.



Wskazówka montażowa

Podłączanie i uruchamianie może być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka. Należy przestrzegać przepisów krajowych! Ingerencje i zmiany w urządzeniu powodują wygaśnięcie roszczeń gwarancyjnych.



Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia:	-20 °C do +70 °C
Stopień ochrony:	IP 54
Czułość:	100 µV/m
Zasięg odbioru:	1000 km od Frankfurtu nad Menem
Zastosowanie do:	1074 00
Przyłącze:	NYM 3 x 1,5 mm ²
Biegunowość:	dowolna
Ukierunkowanie:	Kierunek strzałki na Frankfurtu nad Menem

Wskaźnik: LED musi migać w takcie sekundowym

Unikać miejsc montażu w pobliżu:
- Odbiorników telewizyjnych
- Zasilaczy elektronicznych
- Nadajników radiowych
- Przedmiotów metalowych

Gwarancja

Udzielamy gwarancji na zasadach określonych w przepisach ustawowych.

Urządzenie należy przesłać opłaconą przesyłką wraz z opisem usterki do naszej centralnej placówki serwisowej.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald

Tel. +49 (0) 2195 / 602 - 0
Faks +49 (0) 2195 / 602 - 339
Internet: www.gira.com