

Verkorte handleiding transponderleeseenheid

Voor ingebruikstelling van de transponderleeseenheid moeten de volgende stappen in de weergegeven volgorde worden uitgevoerd:

- I. **Transponderleeseenheid installeren**
→ de LED knippert groen
- II. **Programmeerkaart toewijzen:**
Houd de programmeerkaart 3 sec. voor de transponderleeseenheid
- III. **Transponder voor relais 1/2 aanmaken:**
Houd eerst de programmeerkaart 3 sec. voor en vervolgens de transponder (1 keer = R1, 2 keer = R2, 3 keer = R1+2)
- IV. **Configuraties op de transponderleeseenheid uitvoeren**
- V. **Gebruik in het deurcommunicatiesysteem:**
deuropener / schakelactoren toewijzen

2/1012

Toewijzingen in het deurcommunicatiesysteem

Functie	Programmeermodus starten	Actie
Schakelactor toewijzen (indiv. toewijzing)	Besturingapparaat → Systemprogr. Schakelactor → Progr.	Transponder voorhouden: 1 x → grootbereik 2 x → kortbereik 3 x → groot- + kortbereik Programmeerkaart voorhouden: 1 x → grootbereik 2 x → kortbereik 3 x → groot- + kortbereik
Schakelactor toewijzen (groepstoewijzing)	Besturingapparaat → Systemprogr. Schakelactor → Progr.	Transponder voorhouden: 1 x → grootbereik 2 x → kortbereik 3 x → groot- + kortbereik
Deuropener toewijzen (indiv. toewijzing)	Besturingapparaat → Systemprogr. Besturingapparaat → Deuropenerprogr.	Programmeerkaart voorhouden: 1 x → grootbereik 2 x → kortbereik 3 x → groot- + kortbereik
Deuropener toewijzen (groepstoewijzing)	Besturingapparaat → Systemprogr. Besturingapparaat → Deuropenerprogr.	Programmeerkaart voorhouden: 1 x → grootbereik 2 x → kortbereik 3 x → groot- + kortbereik

Beheercommando's

Let op: Tussen de afzonderlijke programmeerstappen moet een pauze van 1 seconde worden aangehouden!

Functie	Actie (programmeerstappen)	Toon	Details
Programmeerkaart toewijzen	☼ P _(3 sec.)	1 x lang	pag. 18
Sleutel* aan relais 1 toewijzen	P _(3 sec.) ● T _(1 sec.) ☼	1 x kort	pag. 19
Sleutel* aan relais 2 toewijzen	P _(3 sec.) ● T _(1 sec.) ☼ T _(1 sec.) ☼☼	2 x kort	pag. 20
Sleutel* aan relais 1+2 toewijzen	P _(3 sec.) ● T _(1 sec.) ☼ T _(1 sec.) ☼☼ T _(1 sec.) ☼☼☼	3 x kort	pag. 21
Sleutel* wissen	P _(3 sec.) ● T _(1 sec.) ☼ T _(1 sec.) ☼☼ T _(1 sec.) ☼☼☼ T _(1 sec.) ☼☼☼☼	4 x kort	pag. 22
Relaisschakeltijden (RS) wijzigen	P _(6 sec.) ☼☼ P _(1 sec.) ☼☼ ...RS in P _(1 sec.)	1 x lang	pag. 23
Bevestigingstoon in-/uitschakelen	P _(9 sec.) ☼☼☼ P _(1 sec.) ● = toon uit P _(1 sec.) ○ = toon		pag. 24
Bereik (B) verminderen	P _(12 sec.) ☼☼☼☼ P _(1 sec.) ● = B half P _(1 sec.) ○ = B max		pag. 25
Reset naar standaardinstelling (alles wissen)	P _(3 sec.) ● P _(3 sec.) ☼ P _(3 sec.) ☼☼ P _(3 sec.) ● ☼		pag. 26

*Transpondersleutel of transponderkaart

P_() = voorhoudduur programmeerkaart in seconden,

T_() = voorhoudduur transpondersleutel/-kaart in seconden,

☼ de LED knippert groen

○ de LED brandt groen

☼ de LED knippert oranje/rood

● de LED brandt oranje/rood